



# 2025 SYM Periyodik Bakım 50 cc-200 cc. Modeller

Periyodik Bakım Maddeleri			3000KM	6000KM	9000KM		Açıklamalar
1	Hava filtre temizleyici elemanı (Açıklama)	I-Kontrol	C-Bakım	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim .+3000
2	Hava temizleyici Kutu	I-Kontrol					
3	Yağ filtresi (Ekran)	C-Bakım			C-Bakım		
4	Motor yağı (hava soğutma)	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	I-Kontrol .+1000KM'de / R-Değişim .+3000 KM'de
5	Motor yağı (su soğutma)	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	R-Değişim	I-Kontrol .+1000KM'de / R-Değişim .+3000 KM'de
6	Yakıt pompası filtresi	I-Kontrol			R-Değişim		R-Değişim .+10000 KM
7	Lastik basıncı	I-Kontrol	I-Kontrol				
8	Akii	I-Kontrol	I-Kontrol				
9	Buji	I-Kontrol		I-Kontrol		R-Değişim	
10	Sogutma sistemi	I-Kontrol					I-Kontrol .+1000KM'de
11	Sogutma sıvısı seviyesi	I-Kontrol					I-Kontrol .+1000KM'de
12	Sogutma sıvısı, su hortumları ve o-ringler	I-Kontrol					R-Değişim .+3 Yılda
13	Karbüratör (rölanti hızı)	I-Kontrol			I-Kontrol		
14	Direksiyon yatağı ve kolları	I-Kontrol			I-Kontrol		
15	Sızıntı için şanzımanı kontrol edin	I-Kontrol	I-Kontrol				
16	Karterde sızıntı olup olmadığını kontrol edin	I-Kontrol	I-Kontrol				
17	Transmisyonda yağı	R-Değişim		R-Değişim		R-Değişim	R-Değişim .+ 6000 KM
18	Tahrik kayışı/silindiri				I-Kontrol	R-Değişim	
19	Yakıt deposu anahtarları ve hatları	I-Kontrol		I-Kontrol			
20	Gaz kelebeği çalışması ve kablosu	I-Kontrol	I-Kontrol				
21	Motor civataları ve somunları	I-Kontrol		I-Kontrol			
22	Silindir kafası,silindir ve piston				I-Kontrol		
23	Egzoz sistemi / temizleme karbonu				I-Kontrol		
24	Kam Zinciri/ateşleme süresi	I-Kontrol		I-Kontrol			
25	Supap boşluğu	I-Kontrol			I-Kontrol		
26	Amortisörler	I-Kontrol			I-Kontrol		
27	Ön/arka süspansiyon	I-Kontrol			I-Kontrol		
28	Fren gergi cubuğu				I-Kontrol		R-Değişim .+30000 km
29	Ana/yan ayaklar	I-Kontrol			I-Kontrol/L		
30	Karter Blow-by sistemi (PCV)	I-Kontrol		I-Kontrol			
31	Debrivaj diskleri				I-Kontrol		
32	Fren mekanizması/fren balatası (ped)	I-Kontrol	I-Kontrol				
33	Her bileşen için civata/somun	I-Kontrol	I-Kontrol				
34	Soğutucu		I-Kontrol			R-Değişim	

★ R-DEĞİŞİM Değişim Yapılan Sarf Malzemelerin Ücreti Ayrıca Hesaplanır ,

\*I ~ Inceleme, temizleme ve ayarlama, R ~ Yeni ile değiştirme C ~ Temizleme (gerektiğinde değiştirme) L ~ Yağlama

\*Filtreyi tozlu ortamlarda 1000 km'de değiştirin. Filtreyi temizlemek için asla basıncı hava kullanmayın. Gerekirse değiştirin.

\*\* Fren kaliperinin iç bileşenini temizleyin ve değiştirin, gerekirse ana silindiri 10.000 km'de değiştirin.

Fren sıvısı 2 yıl / 30.000km değiştirin.

\* Fren hortumunu 4 yıl / 60.000km değiştirin.

Kilometre veya süre belirtilen bakım kriterlerine ulaşmışa yukarıdaki bakım programı yapılmalıdır.

\* Scooter'ınızın ilgili herhangi bir sorun olursa, servis programından bağımsız olarak lütfen yetkili servisine başvurun.

\* Scooter'ı optimum durumda tutmak için motosikletinizi periyodik olarak SYM Yetkili servisine kontrol ettirin ve bakımımları olarak yapın.

\* Sık sık yüksek hız / uzun mesafe Sürüş, tozlu ortam vb.Gibi scooter'ınızı gerekirse daha sık kontrol edin ve bakımımları yapın.

Bakım takviminde belirtilen km ve zamanlarda bakım yapılmayan motosikletler garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Tavsiye Edilen Bakım Ücreti SYM Tarafından Deklare Edilerek Degistirilebilir.

İLAN EDİLEN DETAYLI KM BAKIMLARI ARTAN KM , 12000 KM DEN SONRA +3000 KM DE AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER.

