



2025 SYM Periyodik TL508

Periyodik Bakım Maddeleri		1 000 km	10000	20000	30000	40000	AÇIKLAMALAR
1	☆ Subap boşluğu				I (I-Kontrol)		
2	☆ Motor hava filtre elemanı*		R (R-Değişim)		R (R-Değişim)		
3	☆ V-kayışı kutusu hava filtre elemanı*		C (C-Bakım)		C (C-Bakım)		
4	☆ Motor yağı*#	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE
5	☆ Motor yağı filtresi ekranı*#	C (C-Bakım)	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE	R (R-Değişim) HER 5000 KM DE
6	☆ Motor yağı filtre kartuşu*#		R (R-Değişim)		R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	
7	☆ Motor yağı seviyesi						I (I-Kontrol) .+1000km
8	☆ V-kayışı*					R (R-Değişim)	
9	☆ Tahrik zinciri yağlama durumu*#						
10	☆ Tahrik zinciri gevşekliği	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
11	☆ Tahrik zinciri/dişlileri aşınması		I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
12	☆ Tahrik zinciri						R (R-Değişim) .+15000km
13	☆ Tahrik zinciri kaydırıcısı						
14	☆ Bujiler		I (I-Kontrol)\ R (R-Değişim)	I (I-Kontrol)\ R (R-Değişim)	I (I-Kontrol)\ R (R-Değişim)	I (I-Kontrol)\ R (R-Değişim)	
15	☆ Rölanti hızı	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
16	☆ Soğutma sistemi#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
17	☆ Soğutma sıvısı seviyesi	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
18	☆ Soğutma sıvısı, su hortumları ve O-ringler#						R (R-Değişim) +3Yıl
19	☆ Gaz keleşbeğı kontrol sistemi#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
20	☆ CVT sistemi (silindirler/miller/tahrik kasnağı yastığı)			I/L/R		I/L/R	
21	☆ Fren sistemi#		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
22	☆ fren çalışması		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
23	☆ Fren hidroliği						R (R-Değişim) +2Yıl \30000 km
24	☆ fren hidroliği seviyesi	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
25	☆ Fren hortumları						R (R-Değişim) +4Yıl \60000 km
26	☆ Fren balatası aşınması*		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
27	☆ Fren lambası anahtarı çalışması#	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
28	☆ Süspansiyon sistemi#		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
29	☆ Tekerlekler ve lastikler#		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
30	☆ Lastik basıncı#		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
31	☆ Tekerlek yatakları		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
32	☆ Evaporatif emisyon kontrol sistemi		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
33	☆ Yakıt sistemi ⁱⁱ	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
34	☆ Yakıt hortumu ⁱⁱ						R (R-Değişim) +5Yıl
35	☆ Direksiyon mili yatakları		I (I-Kontrol)	L (L-Yağlama)	I (I-Kontrol)	L (L-Yağlama)	
36	☆ Pivotlar ve kablolar		L (L-Yağlama)	L (L-Yağlama)	L (L-Yağlama)	L (L-Yağlama)	
37	☆ Elektrik sistemi ⁱⁱ		I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	
38	☆ Cıvata, somun ve bağlantı elemanı durumu	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)	

☆ R-DEĞİŞİM Yapılan Malzemelerin Ücreti Ayrıca Hesaplanır

*I ~ İnceleem, temizleme ve ayarlama, R ~ Yenisi ile değiştirme C ~ Temizleme (gerektiğinde değiştirme) L ~ Yağlama

* Filtreyi tozlu ortamlarda 1000 km'de değiştirin. Filtreyi temizlemek için asla basınçlı hava kullanmayın. Gerekirse değiştirin.

** Fren kaliperinin iç bileşenini temizleyin ve değiştirin, gerekirse ana silindiri 10.000 km'de değiştirin.

Fren sıvısını 2 yıl / 30.000km değiştirin.

Fren hortumunu 4 yıl / 60.000km değiştirin.

☆ Kilometre veya süre belirtilen bakım kriterlerine ulaşmışsa yukarıdaki bakım programı yapılmalıdır.

Scooter'inizle ilgili herhangi bir sorun olursa, servis programından bağımsız olarak lütfen yetkili servisine başvurun.

☆ Scooter'ı optimum durumda tutmak için motosikletinizi periyodik olarak SYM Yetkili servisine kontrol ettirin ve bakımını düzenli olarak yapın.

☆ Sık sık yüksek hız / uzun mesafe Sürüş, tozlu ortam vb. Gibi scooter'ınızı gerekirse daha sık kontrol edin ve bakımını yapın.

☆ **Bakım takviminde belirtilen km ve zamanlarda bakım yapılmayan motosikletler garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

☆ Tavsiye Edilen Bakım Ücreti SYM Tarafından Deklare Edilerek Değiştirilebilir.

